





**Posizionamento
del giunto:**
controllare che
siano allineati
gli ANELLI di
GUARNIZIONE
e la PIASTRINA
con i FILETTI



GIUNTO per tutti i tubi ad uso
idraulico di diametri adatti



visita il sito per maggiori
informazioni di assemblaggio
e specifiche tecniche



MISURA

- ☐ 32/1 pollice Ø 32
- ☐ 3/4 Ø 26
- ☐ 1/2 Ø 20
- ☐ 3/8 Ø 16

Fast Repair Srl
CF/P. IVA - 03981101201
Numero REA - 560294
Sede - via Nuova 11
40127 Bologna
tel.: 051.0391687
cell. 349-1820337
e-mail: fast.repair.srl@gmail.com
sito web: www.fastrepairsrl.it
PRODOTTO E BREVETTATO IN ITALIA
smaltire negli appositi contenitori
i componenti non utilizzati di questo Kit



La guarnizione deve essere centrata e non fuoriuscire dai raccordi

Il giunto **FAST REPAIR** è la migliore soluzione per riparare rotture/perdite accidentali degli impianti idrici.

Il giunto **FAST REPAIR** si può utilizzare solo per impianti idrici in pvc-multistrato-ferro.

ATTENZIONE: il giunto **FAST REPAIR**

NON può essere utilizzato per gli impianti a gas naturale


e sui tubi non fissati.

Avvertenze:


- E' necessario indossare guanti e occhiali di protezione in tutte le fasi di montaggio.
- Verificare che il giunto FAST REPAIR corrisponda al diametro del tubo. (tabella)
- Il GIUNTO non può essere utilizzato su tubi deformati e/o schiacciati. In questi casi si rischia la mancata tenuta dell'impianto.
- Non installare il giunto FAST REPAIR quando l'impianto idrico è sotto pressione.
- In caso di rottura completa del tubo (es, taglio netto con flessibile) di un impianto idrico esterno non adeguatamente fissato, il giunto FAST REPAIR non può essere installato. In questi casi è necessario fissare i tubi all'estremità del giunto (es. con utilizzo di staffe adeguate o malte di muratura uso rapido)

Informazioni tecniche per installatore

1. Chiudere l'impianto idrico.
2. Se necessario, liberare la parte intorno al tubo interessato.
3. Alloggiare adeguatamente la guarnizione sul raccordo e posizionare entrambi al centro, del punto di rottura.
4. Una volta applicati i componenti, dopo averli allineati correttamente, è necessario esercitare una pressione nel centro del giunto con la pinza per facilitare l'avvitamento del raccordo fino a fine corsa.
5. Verificare al termine dell'intervento la tenuta del giunto con la messa in pressione dell'impianto idrico
6. Il montaggio del giunto deve essere effettuato da un professionista competente del settore.
7. Si declina ogni responsabilità sui giunti non installati correttamente.



controllare il posizionamento del giunto allineando i marcatori.
avvitare i componenti a fine corsa



Diametro esterno tubo, mm			Dimensioni, mm	Temperatura max, °C	Pressione max, bar
Ferro	Multistrato Materiale PVC	Ferro diametro esterno			
3/8	16	17	29x60	60° C	10
1/2	20	21,4	35x60	60° C	10
3/4	26	26,8	41x80	60° C	10
1 pollice	32	33,6	50x80	60° C	10



Temperatura minima d'impiego
-10°C